

## Montering af tænding

Som udgangspunkt monteres bagpladen så skrueerne sidder midt i bagpladens huller.

Forbind brun ledning til stel og bemærk der **skal** være god stelforbindelse, altså ingen maling o.s.v under stelledningen  
Er der ikke god forbindelse vil cdi enheden brænde af.

Gul ledning skal forbindes til lys, dette er + ledningen

Grøn ledning skal forbindes til grøn på tændspolen  
Derefter monteres din gamle stop ledning også til den grønne ledning

Ønsker du højere omdrejninger på maskinen drejes bagpladen med motorens rotations retning (lavere forbrænding)

Ønsker du lavere max omdrejninger samt bedre bundtræk drejes bagpladen mod motorens rotationsretning (højre fortænding)

Det er en god ide at efterspænde spoler+svinghjul efter nogle få timers kørsel